

ErgoFloor ErgoGarden Græskanter



ErgoFloor ErgoGarden Græskanter bruges som en effektiv adskillelse mellem græsplænen og blomsterbedene. Forhindrer krybende vækster og græsset i at brede sig ind i bedene og forhindrer ligeledes ukrudtet i at spire frem.

Også velegnet under hegn og langs havegange.

Græskanterne er nemme at arbejde med, hurtige at udlægge og giver et naturtro og pænt resultat, som holder i flere sæsoner.

Græskanterne er produceret af farvet genbrugsgummi og er en arbejdsbesparende, miljørigtig og præsentabel haveløsning.



ErgoFloor ErgoGarden Græskanter

Format: 2435 x 125 x 11 mm
Materiale: Farvet genbrugsgummi granulat
Farve: Mørkebrun, rød og sort

Egenskaber

Arbejdsbesparende, vandgennemtrængelig og ukrudtsbekæmpende

Miljørigtige haveprodukter i recirkuleret gummi

ErgoFloor A/S

Viborgvej 42 · DK-7160 Tørring
Tlf. +45 76 90 20 01 · Fax +45 76 90 20 02
ergofloor@ergofloor.dk · www.ergofloor.dk

Forhandler: