

Montagevejledning

Udlægning af ErgoPlay gummifliser med dyvel-samling

Håndelag og værktøj

Montagearbejdet kræver simple værktøjer og almindelig omtanke/håndelag.

Underlag & forberedelse

ErgoPlay gummifliser kan monteres på underlag af beton, asfalt, knuste sten, stabilgrus og sand.

Fald, afløb og planhed. Underlaget skal udføres med et fald på mindst 1% og skal udføres, så der ikke kan forekomme akkumulering af vand i samme. Ved lavtliggende arealer skal faldet udføres, så vandet ledes til et passende afløb.

Underlaget bør udføres med en planhed indefor 3 mm målt indenfor et spænd på 3 m

Beton. Alle revner og huller bør udbedres.

Asfalt. Alle revner og huller bør udbedres.

Knuste sten, stabilgrus og sand. Underlaget udføres i dybde ned til råjord og altid i min. 200 mm dybde og med tilstrækkelig afløbsmulighed for undgåelse af hævnning af gummifliserne. Som afrettingslag anvendes et tyndt lag stammel eller lignende. Underlaget skal komprimeres/vibreres/stampes tilstrækkeligt.

Som afslutning bør der anvendes en geotekstil som fx. Fibertex Universal.

Kantafgrænsninger. Som afslutning omkring det udlagte areal bør etableres en fast kantafgrænsning af betonfliser, træ eller lignende.

Udlægning af gummifliser

Den mest stabile flade opnås ved lægning af fliserne i forband. Opstreg evt. det ønskede flisemønster med kridtsnor eller lignende.

Tilskæring/tilpasning. Foretages med stanley-kniv, stiksav eller rundsav. Ved anvendelse af kniv kan knivsbladet med fordel "smøres" ved dypning i vand lejlighedsvist.

Husk anvendelse af dyvler for opnåelse af en stabil flade.

