

Læggevejledning

Everroll

Underlag:

Undergulvet kræver ingen speciel forberedelse. Det skal dog forberedes konventionelt, d.v.s. om nødvendigt spartles og slibes, det anbefales at overholde gældende GSO krav til planhed som er ± 2 mm. med en retholt på 2 m. ligesom undergulvet naturligvis skal være fast.

Rengøring af undergulv iht. limproducentens anvisninger.

Ved udlægning på bestående gulvbelægning bør Ergofloor Aps altid kontaktes.

Udlægning:

Ved op- og udrulning af elastiske belægninger opbygges spændinger. Det anbefales derfor, at den endelige tilpasning af banerne først foretages nogle timer efter udrulning, så belægningen kan akklimatisere sig.

Bemærk, at Everroll altid bør udrulles og monteres i samme retning, d.v.s. start altid udrulningen fra samme væg i et rum.

Tilskæring af Everroll kan foretages med alm. anvendte gulvlægger-knive med eller uden hageblad.

Løs udlægning: (udlægning uden lim)

Afhængig af anvendelsen af gulvbelægningen kan løs udlægning evt. foretages, så fjernelse/genanvendelse af belægningen muliggøres. Løs udlægning bør dog kun foretages efter samråd med producenten.

Banerne udlægges tæt. Grundet overfladestrukturen vil samlingerne normalt kun kunne anes svagt.

Limning:

Limning kan foretages med egnede dispersions- eller polyuretanlime (f.x. fra Wakol, Henkel, Uzin, Forbo, Schönox, Bostik, Ibola, Kiesel m.fl.). Følg nøje limproducentens foreskrifter.

Banerne udlægges tæt. Svejsning af samlingerne er ikke nødvendig.

Banerne samles ved at lave et overlæg på en (1) mm når banen lægges ned i limen, herefter trykkes kanten på den øverste bane ned i limen, hvorved materialets elasticitet gør samlingerne optimale. Bemærk kanterne er skåret til i produktionen yderligere tilskæring er ikke nødvendig. Efter limning tromles gulvbelægningen efter behov.

Belast om nødvendigt samlingerne indtil lim-vedhæftning er opnået.

