

EVA Mobilgulv

- Fremstillet af opskummet Ethylen-vinylacetat.
- Hårdt, men samtidig stødabsorberende, bøjelig og komfortabelt.
- Ideelt til anvendelse i fortelte og telte m.v.
- Bøjer sig i bløde buer efter underlaget og medvirker dermed til udjævning af samme.
- Stramme puslespilssamlinger sikrer, at pladerne ikke tander i højden ved ujævne underlag.
- Nem montage uden anvendelse af specialværktøj.



Egenskaber:

- **Format:** Brutto 1.060x1.060x22 mm / netto 1.000x1.000x22 mm.
- **Varmt/Isolerende:** Opskummet materiale med lav varmeledningsevne.
- **Lav vægt:** ca. 4,5 kg/m² - medfører at gulvet kan medtages i campingvognen.
- Så hårdt, at stole og møbler står stabilt og normalt ikke efterlader nedtrykningsmærker.
- **Nem montage:** Samles ved hjælp af puslespilssamlinger og monteres uden limning til underlaget. Tilskæring kan foretages med Stanley-kniv.
- **Hurtig montage:** Ca. ½ time. Første gang må dog påregnes yderligere ca. 1 time grundet tilskæringsarbejdet.
- **Rengøringsvenlig** - glat overflade.
- **Lukket cellestruktur**, som ikke absorberer vand.
- **Vendbart** - begge sider kan anvendes.



Bløde miljørigtige og sikre løsninger

ErgoFloor A/S

Viborgvej 9 · DK-7160 Tørring

Tlf. +45 76 90 20 01 · Fax +45 76 90 20 02
ergofloor@ergofloor.dk · www.ergofloor.dk

Forhandler-

Montagevejledning
EVA Mobilgulv for fortelte m.v.

- A) Udlæg først gerne en pressenning på arealet, hvor EVA-Mobilgulv skal monteres. Herved reduceres rengøringsbehovet efter optagning af gulvet.
- B) Start udlægningen i et hjørne mellem gavl og langside af forteltet. Lad beskyttelseskanten sidde på de 2 sider som støder op mod gavl og langside. Fold græskanten ind under gulvet.
- C) Fortsæt derefter langs langsiden og tilskær om nødvendigt mod gavlen.
- D) Monter nu de næste rækker. Husk at lade beskyttelseskanten sidde på de sider som støder op imod en gavl.
- E) Tilskær om nødvendigt den sidste række som lægges ind mod campingvognen.
- F) Gulvfladen kan nu anvendes direkte som gulvbelægning eller forsynes med et tæppe.

God fornøjelse

